Quelle TECHNISCHER KUNDENDIENST

Technische Unterlage

Bestell - Nr.:
011.633-5

Typ - Nr.:
SE 24230

```
********************************************************************************
WEST System                    Stuecklistendruck                    V961227jol
********************************************************************************
18.06.97 11:44,56

UTS-Nr.:        999        QUELLE
Best.Nr.:       0116335/01
Ger.Bez.:       GESCHIRRSPUELER

GKz:              G  GERAET
WGT:            174  GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor:        E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:         02  GESCHIRRSPUELER
Klassierung:     GS  GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.: 103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr
Beschreibung              SIEMENS SE 24230 WEISS
VK-Preis: 1099.00

Serviceart:           01  QUELLE-TKD
Garantie fuer Kunden  12 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     9999999  QUELLE
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                        Seite
  Erst  972 HAUPTKATALOG F/S 97                 1231
  Letzt 000                                     0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

SIEMENS SE24230/04–V01,weiß
SE24230/09–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte



Gebrauchsanweisung
52 0343
(D,GB,F,NL)
52 0920
(I,GR,E,P)

Montage– /Aufstell–
anweisung
52 0359

Zubehör:

Entkalker
46 0038

Verlängerung
Aqua–Stop
Kunstoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SZ 72010

Kupferrohr
Ø 10mm / 1,5m
WX459700

Unterbausockel,
H=5cm
KX985900

Messerkas.–Backbl.–
Düse
SZ 72000

e262086-6/1

SIEMENS SE24230/04–V01,weiß
SE24230/09–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte



e262086-6/2

SIEMENS SE24230/04–V01,weiß
SE24230/09–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte



e262086-6/3

SIEMENS SE24230/04–V01,weiß
SE24230/09–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte



e262086-6/4

SIEMENS SE24230/04–V01,weiß
SE24230/09–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte



e262086-6/5

SIEMENS SE24230/04–V01,weiß
SE24230/09–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte



e262086-6/6

Prüfprogramm

Kurzzeichen		Funktion	Temperatur	Zeit (s)	Sensor
P	= Pumpen	P		30	
VF	= Vorfüllen	TR1 + TR2			
F	= Füllen	VF			F1
U	= Umwälzen	F			
H	= Heizen	U + H + Z		120	
Z	= Zugabe	U + H	65°C		
R	= Regenerieren	U + H + R		120	
D	= Durchspülen	P		60	
A	= Auslauf	D + A		60	
TR1+TR2	= Kalibrierung Trübungssensor	P + A		30	

Werden die Tasten S2 und S4 beim Einschalten des Spülers mit dem Hauptschalter betätigt, so ist das Prüfprogramm gewählt.
Auf der Blende erscheinen folgende Anzeigen:

- LED's L2 und L4 blinken.
- Solange die beiden Tasten S2 und S4 nach dem Einschalten gedrückt bleiben, wird bei erfolgreicher Überhubkontaktabfrage eine Kennung für die Variantencodierung angezeigt. Z.B. 20 = Variante 0, 21 = Variante 1 usw.
- Durch Betätigung einer der Tasten leuchtet die zugehörige LED auf.
- Durch Betätigung der Taste S3 leuchten zusätzlich das Display und die Mangelanzeigen – LED's auf.
- Durch Betätigung der Zeitvorwahltaste leuchtet die Minuten – LED auf.

Durch Betätigung der Tasten S2 und S4 wird das Prüfprogramm gestartet. Es ist keine Zeitvorwahl möglich, das Prüfprogramm wird durch Ausschalten des Gerätes über den Hauptschalter beendet.

- Am Display wird die Fehlernummer angezeigt:

  1 **Trübungssensor defekt**
  2 **Heizfehler**
  4 **Füllfehler (Zeitfehler bzw. Hardwarefehler)**
  8 **NTC – Fehler**

Bei Fehlerkombinationen werden die Werte entsprechend addiert.

Die Oberkorb – Funktion ist für den gesamten Programmablauf angewählt. Durch Betätigen der Taste S3 kann in den nächsten Programmschritt geschaltet werden (Ausnahme: Beim Füllschritt weiterschalten nur durch den Füllschalter F1).

1 739 911 152	Ausg.: 07/96
	S0-60/0343



① je nach Ausstattung

1 739 911 174	
Ausg: 07.96	S0-6/0358



Ⓓ	1 739 911 208	
	Ausg.: 03.97	SO-60/0384